

飯山市防災無線について

飯山市へ転入された方など
防災無線機が無い世帯の方へ

★ 1世帯に1台を無料でお貸ししていますので、市役所へ申請して下さい。



故障かな？と思ったら

★ ランプが点灯・点滅している・・・

赤いランプが点滅（警報音） → 非常電源用の乾電池（単2電池4本）を交換して下さい。

電池は各世帯で購入・交換して下さい。

赤いランプが点灯したまま → 電源コードが抜けていませんか？
停電時等、電源が電池の場合に点灯します。

黄色いランプが点滅 → 緊急放送が録音されています。再生することでランプは消えます。
再生ボタンを押して下さい。

★ 放送が入らない・雑音が多い・・・

放送が入らない → 電源スイッチは入っていますか？

雑音が多い → アンテナは伸びていますか？
テレビの近くなどは電波の状況が悪くなるため、出来るだけ離れた場所に設置して下さい。

放送が終わっても、雑音が続く → 一度、本体横の電源スイッチを入れ直して下さい。

度々雑音が残るような場合は、市役所へご相談下さい。

その他の場合や、ご不明な点などございましたら、市役所消防防災係までご相談下さい。

その他

★ 市内で転居される場合、地区・区ごとにページング放送の設定が異なりますので、ご相談下さい。また市外へ転出される場合は、お手数ですが防災無線機を市役所までお返し下さい。

お問い合わせ先：飯山市役所総務部庶務課 消防防災係
市役所3階 32番窓口
TEL 62-3111 内線339